



## strand- en schommelstoel in één

### FAQ - BEACH ROCKER

#### Gebruik

##### Welke functies biedt de Beach Rocker mij?

De Beach Rocker is een draagbare schommelstoel, die je overal gemakkelijk mee naar toe neemt. Gebruik de Beach Chair op het strand, in de achtertuin, op je dakterras of neem hem mee naar het park. De stoel heeft gebogen glijders, waardoor hij rustgevend schommelt. Inklapbaar en licht in gewicht neem je hem gemakkelijk mee naar jouw favoriete plek!

##### Waar is de Beach Rocker niet tegen bestand?

Het (te) lang blootstellen van de Beach Rocker aan fel zonlicht en slechte weersomstandigheden, zoals storm en regen, kan verkleuring veroorzaken.

#### Veiligheid

##### Welke veiligheidsrisico's zijn er verbonden aan de Beach Rocker?

Controleer altijd of de schommelstoel op de juiste manier is uitgeklaapt. Pas op voor beknelling van de vingers of handen bij het in- en uitklappen van de schommelstoel. Bij onjuist of ruw gebruik (denk aan hard vallen of springen in de stoel) bestaat de kans dat het textiel scheurt. Bij normaal gebruik kent de Beach Rocker weinig risico's.

##### Zijn er risico's voor kleine kinderen of andere doelgroepen?

Er gelden geen andere risico's voor kleine kinderen en andere doelgroepen dan hierboven genoemd.

#### Onderhoud

##### Waar moet ik op letten bij het onderhouden van de Beach Rocker?

De zitting van de Beach Rocker bestaat uit katoen met een vuilafstotende coating, het frame is van gelakt beukenhout. Vlekken in het textiel zijn te verwijderen met warm water. Bij gebruik van schoonmaakmiddelen adviseren wij altijd het middel vooraf op een klein stukje te testen, om schade te voorkomen.

##### Hoe belangrijk is het onderhoud aan de Beach Rocker?

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de Beach Rocker niet te lang wordt blootgesteld aan slechte weersomstandigheden. Daarnaast is het verstandig om het textiel schoon te houden; etensresten en vlekken verwijderen met warm water.

##### Hoelang gaat de Beach Rocker mee?

De levensduur van de Beach Rocker hangt sterk af van het gebruik. Bij zorgvuldig gebruik (weinig tot geen blootstelling aan fel zonlicht en slechte weersomstandigheden) en door de Beach Chair na gebruik binnen te bewaren gaat deze erg lang mee.

#### Weersomstandigheden

##### Hoe kan ik de Beach Rocker beschermen tegen slechte weersomstandigheden?

Klap de Beach Rocker in en berg hem op in een droge, overdekte ruimte.

#### Materiaal

##### Uit welke materialen bestaat de Beach Rocker?

Katoen met een vuilafstotende laag en gelakt beukenhout.

##### Wat weegt de Beach Rocker?

5kg.

##### Is de Beach Rocker gemakkelijk te verplaatsen?

De schommelstoel is licht en inklapbaar, en daardoor gemakkelijk te verplaatsen.

#### Verpakking

##### Hoe wordt de Beach Rocker verpakt?

De Beach Rocker is plat verpakt (ingeklapt) in een kartonnen doos. Dit gebeurt zo compact mogelijk, om het verbruik van karton te beperken.

##### Welke verpakkingsmaterialen worden er gebruikt?

Een kartonnen doos.